

EN

FOLDING CHAIR

▲ WARNINGS!

- Do not exceed the maximum load capacity of the product – 200 kg.
- Keep these warnings for future reference.
- Only an adult should assemble the product. Be careful of fingers during assembly. Keep children away during assembly. Do not allow children to play with the product or its packaging.
- After removing the product from the packaging, dispose of it.
- Choking hazard! Contains small parts which can be accidentally swallowed.
- Risk of suffocation with plastic bags! Packaging may be dangerous for children.
- Do not expose the product to direct sunlight or moisture.
- Do not place the product in the direct vicinity of heat sources, e.g. radiators.
- Product only to be used on a clean and level surface.
- Do not use the product if it is damaged or missing parts.
- Using a damaged product is dangerous and endangers the life or health of the user.
- Any repairs must only be carried out by qualified personnel.
- Special care should be taken when cleaning the product. Use a soft cotton cloth for cleaning. Clean plastic parts with a damp cloth. Do not clean with chemicals!

PL

KRZESŁO SKŁADANE

▲ OSTRZEŻENIA!

- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia produktu – 200 kg.
- Zachowaj te ostrzeżenia do wglądu w przyszłości.
- Rozkładać powinna wyłącznie osoba dorosła. Podczas rozkładania należy uważać na palce. Podczas rozkładania należy trzymać dzieci z daleka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę produktem i opakowaniem.
- Po wyjęciu produktu z opakowania należy je zutylizować.
- Ryzyko zadławienia! Zawiera małe części, które mogą zostać przypadkowo połknięte.
- Ryzyko uduszenia workami foliowymi! Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci.
- Nie ustawiać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, np. grzejników.
- Produkt tylko do użytku na czystym i równym podłożu.
- Nie używać produktu, gdy ten jest uszkodzony lub brakuje w nim części.
- Korzystanie z uszkodzonego produktu stanowi niebezpieczeństwo i zagraża życiu lub zdrowiu użytkownika.
- Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
- Podczas czyszczenia produktu należy zachować szczególną ostrożność. Do czyszczenia używać miękkiej bawełnianej ściereczki. Elementy z tworzywa należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie czyścić środkami chemicznymi!

DE

KLAPPSTUHL

▲ WARNUNGEN!

- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung des Produkts – 200 kg.
- Bewahren Sie diese Warnhinweise für zukünftige Referenz auf.
- Das Produkt sollte ausschließlich von einer erwachsenen Person aufgebaut werden. Achten Sie während des Aufbaus auf Ihre Finger. Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Entsorgen Sie das Produkt, nachdem Sie es aus der Verpackung genommen haben.
- Erstickungsgefahr! Enthält Kleinteile, die versehentlich verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr durch Plastikbeutel! Die Verpackung kann für Kinder gefährlich sein.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die unmittelbare Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern.
- Das Produkt darf nur auf einer sauberen und ebenen Fläche verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Die Verwendung eines beschädigten Produkts ist gefährlich und gefährdet das Leben oder die Gesundheit des Benutzers.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Bei der Reinigung des Geräts ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Baumwolltuch. Reinigen Sie Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch. Nicht mit Chemikalien reinigen!

CZ

SKLÁDACÍ ŽIDLE

▲ UPOZORNĚNÍ!

- Nepřekračujte maximální nosnost produktu – 200 kg.
- Tyto upozornění si uchovejte pro budoucí použití.
- Skládání by měla provádět pouze dospělá osoba. Dávejte pozor na prsty při skládání. Během skládání držte děti stranou. Nedovolte dětem hrát si s produktem nebo jeho obalem.
- Po vybalení výrobku zlikvidujte obal.
- Nebezpečí zalknutí! Obsahuje malé prvky, které mohou být náhodně spolknuty.
- Nebezpečí udušení plastovými sáčky! Obal může být nebezpečný pro děti.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo vlhkosti.
- Nedávejte výrobek do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, např. radiátorů.
- Výrobek je určen pouze pro použití na čistém a rovném povrchu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo chybí jeho části.
- Používání poškozeného výrobku je nebezpečné a ohrožuje život nebo zdraví uživatele.
- Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Při čištění výrobku buďte obzvláště opatrní. K čištění používejte měkký bavlněný hadřík. Plastové prvky čistěte vlhkým hadříkem. Nečistěte chemickými prostředky!

HU

ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK

▲ FIGYELMEZTETÉSEK!

- Ne lépje túl a termék maximális terhelhetőségét – 200 kg.
- Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket későbbi felhasználásra.
- A terméket kizárólag felnőtt állítsa össze. Az összeszerelés során ügyeljen az ujjaira. Az összeszerelés alatt tartsa távol a gyerekeket. Ne engedje, hogy a gyerekek a termékkel vagy annak csomagolásával játszanak.
- Miután a termékről eltávolította a csomagolást, meg kell azt semmisíteni.
- Fulladás okozhat! Véletlenül lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
- Fulladásveszély a műanyag zacskók miatt! A csomagolás veszélyes lehet a gyermekek számára.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy nedvességnek.
- Ne helyezze a terméket hőforrások, például radiátorok közvetlen közelébe.
- A termék csak tiszta és sík felületen használható.
- Ne használja a terméket, ha az sérült illetve hiányoznak az alkatrészei.
- A sérült termék használata veszélyes és veszélyezteti a felhasználó életét vagy egészségét.
- Az összes javítást kizárólag szakképzett személyzet végezheti el.
- Legyen különösen óvatos a termék tisztításakor. A tisztításhoz használjon puha pamutkendőt. A műanyag elemeket nedves ruhával kell megtisztítani. Ne tisztítsa vegyszerekkel!!

RO

SCAUN PLIANT

▲ AVERTIZĂRI!

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a produsului – 200 kg.
- Păstrați aceste avertismente pentru consultări viitoare.
- Produsul trebuie montat doar de un adult. Aveți grijă la degete în timpul montării. Țineți copiii departe în timpul montării. Nu permiteți copiilor să se joace cu produsul sau ambalajul acestuia.
- După scoaterea produsului din ambalaj, acesta trebuie aruncat.
- Pericol de sufocare! Conține piese mici care pot fi înghițite accidental.
- Risc de sufocare cu pungă de plastic! Ambalajul poate fi periculos pentru copii.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la umiditate.
- Nu așezați produsul în imediată apropiere a sursei de căldură, de exemplu radiatoare.
- Produsul este doar pentru utilizare pe o suprafață curată și plană.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau lipsește piesa.
- Utilizarea unui produs deteriorat este periculoasă și pune în pericol viața sau sănătatea utilizatorului.
- Toate reparațiile pot fi efectuate numai de personal calificat.
- Fiți deosebit de atenți atunci când curățați produsul. Utilizați o cârpă moale de bumbac pentru curățare. Elementele din plastic trebuie curățate cu o cârpă moale umeză. Nu curățați cu substanțe chimice!