

Massido MS-866

107 x 36 x 173 cm



EN MANUAL INSTRUCTIONS

Clothes Rack

⚠ Warnings!

- The maximum permissible load on the rack should not be exceeded.
- The maximum load applies if the clothes are evenly distributed.
- Assembly may only be carried out by an adult. Keep children away during assembly. Do not allow children to play with the product or the packaging.
- Dispose of the packaging after removing the product.
- Choking hazard! Contains small parts which can be accidentally swallowed.
- Risk of suffocation with plastic bags! Packaging may be dangerous for children.
- Do not expose the product to direct sunlight or moisture.
- Do not place the product in the direct vicinity of heat sources e.g.: radiators.
- The product may only be used indoors, on a clean and level base.
- Do not use the product if it is damaged or missing parts.
- Using a damaged product is dangerous and endangers the life or health of the user.
- Take special care when cleaning the product. Use a soft cotton cloth for cleaning. Clean plastic parts with a damp cloth. Do not clean with chemicals!

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wieszak na ubrania

⚠ Ostrzeżenia!

- Nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia wieszaka.
- Maksymalne obciążenie obowiązuje przy równomiernym rozmieszczeniu odzieży.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Podczas montażu należy trzymać dzieci z daleka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę produktem i opakowaniem.
- Po wyjęciu produktu należy zutylizować opakowanie.
- Ryzyko zadławienia! Zawiera małe części, które mogą zostać przypadkowo połknięte.
- Ryzyko uduszenia workami foliowymi! Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci.
- Nie ustawiać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła np.: grzejników.
- Produkt tylko do użytku wewnętrznego, na czystym i równym podłożu.
- Nie używać produktu gdy ten jest uszkodzony lub brakuje w nim części.
- Korzystanie z uszkodzonego produktu stanowi niebezpieczeństwo i zagraża życiu lub zdrowiu użytkownika.
- Podczas czyszczenia produktu należy zachować szczególną ostrożność. Do czyszczenia używać miękkiej bawełnianej ściereczki. Elementy z tworzywa należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie czyścić środkami chemicznymi!

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Kleiderständer

⚠ Warnungs!

- Die maximal zulässige Belastung des Kleiderbügels darf nicht überschritten werden.
- Die Höchstlast gilt, wenn die Kleidung gleichmäßig verteilt ist.
- Der Aufbau des Stuhls darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder bei der Montage fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt und der Verpackung spielen.
- Nach dem Entfernen des Produkts aus der Verpackung muss diese entsorgt werden.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt enthält Kleinteile, die versehentlich verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr durch Plastikfolien! Die Verpackung kann für Kinder gefährlich sein.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, auf.
- Das Produkt ist nur zum internen Gebrauch auf sauberem und ebenem Untergrund bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Die Verwendung eines beschädigten Produkts ist gefährlich und gefährdet das Leben oder die Gesundheit des Benutzers.
- Bei der Reinigung des Produkts ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Baumwolltuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch. Nicht mit Chemikalien reinigen!

A	32		51 cm
B	18		17 cm
C	16		32 cm
D	6		
E	2		
F	4		
G	6		
H	20		
I	6		
J	6		

