

EN MANUAL INSTRUCTIONS

Metal Coat Rack

⚠ Warnings!

- The maximum permissible load on the rack should not be exceeded.
- The maximum load applies if the clothes are evenly distributed.
- Assembly may only be carried out by an adult. Keep children away during assembly. Do not allow children to play with the product or the packaging.
- Dispose of the packaging after removing the product.
- Choking hazard! Contains small parts which can be accidentally swallowed.
- Risk of suffocation with plastic bags! Packaging may be dangerous for children.
- Do not expose the product to direct sunlight or moisture.
- Do not place the product in the direct vicinity of heat sources e.g.: radiators.
- The product may only be used indoors, on a clean and level base.
- Do not use the product if it is damaged or missing parts.
- Using a damaged product is dangerous and endangers the life or health of the user.
- Take special care when cleaning the product. Use a soft cotton cloth for cleaning. Clean plastic parts with a damp cloth. Do not clean with chemicals!

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wieszak Stojący

⚠ Ostrzeżenia!

- Nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia wieszaka.
- Maksymalne obciążenie obowiązuje przy równomiernym rozmieszczeniu odzieży.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą. Podczas montażu należy trzymać dzieci z daleka. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę produktem i opakowaniem.
- Po wyjęciu produktu należy zutylizować opakowanie.
- Ryzyko zadławienia! Zawiera małe części, które mogą zostać przypadkowo połknięte.
- Ryzyko uduszenia workami foliowymi! Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wilgoci.
- Nie ustawiać produktu w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła np.: grzejników.
- Produkt tylko do użytku wewnętrznego, na czystym i równym podłożu.
- Nie używać produktu gdy ten jest uszkodzony lub brakuje w nim części.
- Korzystanie z uszkodzonego produktu stanowi niebezpieczeństwo i zagraża życiu lub zdrowiu użytkownika.
- Podczas czyszczenia produktu należy zachować szczególną ostrożność. Do czyszczenia używać miękkiej bawełnianej ściereczki. Elementy z tworzywa należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie czyścić środkami chemicznymi!


DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Garderobenständer

⚠ Warnungs!

- Die maximal zulässige Belastung des Kleiderbügels darf nicht überschritten werden.
- Die Höchstlast gilt, wenn die Kleidung gleichmäßig verteilt ist.
- Der Aufbau des Stuhls darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Halten Sie Kinder bei der Montage fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt und der Verpackung spielen.
- Nach dem Entfernen des Produkts aus der Verpackung muss diese entsorgt werden.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt enthält Kleinteile, die versehentlich verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr durch Plastikfolien! Die Verpackung kann für Kinder gefährlich sein.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern, auf.
- Das Produkt ist nur zum internen Gebrauch auf sauberem und ebenem Untergrund bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Teile fehlen.
- Die Verwendung eines beschädigten Produkts ist gefährlich und gefährdet das Leben oder die Gesundheit des Benutzers.
- Bei der Reinigung des Produkts ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Baumwolltuch. Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch. Nicht mit Chemikalien reinigen!

NO.	PIC.	QTY
1		1
2		1
3		1
4		1
5		1
6		3
7		1
8		2
9		1
10A		10
10B		4
10C		1
11		1
12		10
13		10
14		5
15		1



⑦

⑥

⑤

④

③

②