


BERDSEN



OKAP KUCHENNY

MODEL BE-60E

Instrukcja montażu i obsługi

Zachowaj instrukcję do późniejszego wglądu.



v. 1.0



Ostrzeżenia

Uwagi o bezpieczeństwie

W pewnych okolicznościach urządzenie elektryczne może stanowić zagrożenie.

CZYNNOŚCI MONTAŻU I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO POWINNY BYĆ DOKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL.

- Nie należy używać jednocześnie okapu kuchennego i paleniska lub kominka zależnych od powietrza w pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną, ponieważ okap zużywa powietrze potrzebne do ich spalania. Ciśnienie ujemne w pomieszczeniu nie powinno przekraczać 4 Pa (4x10⁻⁵ bar). Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy przestrzegać norm obowiązujących w waszym kraju.
- Nie należy sprawdzać stanu filtrów w okapie gdy urządzenie jest uruchomione.
- Nie dotykać żarówki umieszczonej w okapie przez co najmniej 30 minut po wyłączeniu okapu.
- Pod okapem nie należy przygotowywać płonących potraw.
- Nie pozostawiać palących się palników ew. włączonych pól grzejnych bez stojących na nich naczyń. Wysoka temperatura może uszkodzić okap i/lub spowodować pożar.
- Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż przegrzany tłuszcz może się zapalić.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji okapu należy odłączyć urządzenie od prądu.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.
- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu ani z użyciem okapu.
- Okap powinien zostać umieszczony nad płytą grzewczą, która posiada nie więcej niż cztery pola grzewcze.
- Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa należy pamiętać o zagwarantowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia.
- Okap został zaprojektowany wyłącznie dla potrzeb domowych w celu eliminacji oparów kuchennych.
- Przed czyszczeniem lub gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć okap od zasilania.
- Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, kabla lub wtyczki w wodzie lub innym płynie.
- Niektóre części mogą się nagrzewać w związku z korzystaniem z urządzenia podczas gotowania
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia znajomości sprzętu, jeśli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu ani z użyciem okapu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia. Nie należy samodzielnie naprawiać uszkodzonego przewodu zasilania.
- Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia, kabla lub wtyczki w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.
- Jeżeli czyszczenie okapu nie jest wykonywane zgodnie z instrukcją istnieje ryzyko pożaru.
- Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są inne urządzenia spalające gaz lub inne paliwo.
- Niektóre części mogą się nagrzewać w związku z korzystaniem z urządzenia podczas gotowania.
- Dalsza część instrukcji zawiera szczegóły dotyczące sposobu oraz częstotliwości mycia okapu.




Wymagania elektryczne

Uwagi o bezpieczeństwie

Należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi być oznaczone jako ~ (prądprzemienny).


Po podłączeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami) należy sprawdzić czy działa oświetlenie okapu oraz czy prawidłowo pracuje jego silnik. Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki od zasilania.

Uwaga! Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to musi zostać wymieniony na nowy przez wykwalifikowany personel.



Poznaj swój okap


Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją




- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Szkło dekoracyjne | |
| 2. Szklana osłona przeciwtłuszczowa | |
| 3. filtr | |
| 4. silnik | |
| 5. oświetlenie LED | |
| 6. obudowa | 8. komin zewnętrzny |
| 7. obudowa | 9. komin wewnętrzny |



Gratulujemy zakupu naszego okapu, zaprojektowanego by sprostać Twoim wymaganiom abyś mógł w pełni cieszyć się życiem. Przed instalacją i użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz ostrzeżeniami.




Informacje ogólne



Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej, należy upewnić się czy napięcie w sieci odpowiada napięciu, które przedstawiono na tabliczce znamionowej (wewnątrz okapu).




Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są jednocześnie inne urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna, np. piece grzewcze, ogrzewacze wody. Usuwane powietrze nie może być odprowadzane do kanału kominowego.



Zalecana odległość pomiędzy elementami grzejnymi kuchni lub płyty a okapem to nie mniej niż 65 cm i nie więcej niż 75 cm.


Montaż




Przy użyciu szablonu należy wywiercić 4 otwory w ścianie. Następnie w otworach należy umieścić 4 kołki rozporowe.



Podczas wiercenia należy uważać aby nie uszkodzić instalacji elektrycznej znajdującej się w ścianie.




Montaż



Zawieś okap na dwóch śrubach a następnie dopasuj jego pozycję.




Przed zawieszeniem okapu upewnij się, że śruby montażowe wystają ze ściany na przynajmniej 10 mm.




Po wypoziomowaniu okapu dokręć śruby: w pierwszej kolejności obie górne śruby a następnie obie dolne śruby.

Montaż




Podłącz elastyczną rurę do zaworu zwrotnego w górnej części okapu.

Okap można łatwo dopasować do różnych systemów wentylacji.



Wentylacja pionowa jest najczęściej spotykaną. Jeżeli istnieje taka możliwość, rurę odprowadzającą można ukryć wewnątrz wiszącej szafki a następnie podłączyć do nieużywanego kanału wentylacyjnego.




W przypadku wentylacji poziomej, rurę odprowadzającą opary należy podłączyć bezpośrednio do kanału wentylacyjnego.


i

Okap używany jako wyciąg nie może być podłączony do kanału wentylacyjnego, do którego podłączone są jednocześnie inne urządzenia zasilane energią inną niż elektryczna, np. piece grzewcze, ogrzewacze wody. Usuwane powietrze nie może być odprowadzane do kanału kominowego.

Montaż



Umieść
zewnątrzną
część osłony
komina na
obudowie okapu.




Przed ostatecz-
nym montażem,
należy upewnić
się, że obie
osłony komina
znajdują się na
prawidłowych
pozycjach.



Prace instalacyj-
ne powinny
być wykony-
wane przez
wykwalifiko-
waną osobę,
zgodnie z
obowiązujący-
mi przepisami i
normami w
tym dotyczący-
mi konstrukcji
ognioodpor-
nych.


Montaż



Do montżu okapu zalecane jest skorzystanie z pomocy drugiej osoby.


Przygotuj dwa otwory na uchwyt, trzymający górną część osłony kominu.

Obsługa



13

Przytwierdź górną część osłony kominą do wcześniej przygotowanego elementu mocującego.



14

1. Naciśnij przycisk  a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
2. Naciśnij przycisk  aby zmienić wydajność pracy: niska-średnia-wysoka-stop.
3. Naciśnij przycisk  aby zmienić wydajność pracy: wysoka-niska-średnia-stop.
4. Naciśnij przycisk  aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.
5. Podczas pracy okapu można wcisnąć przycisk  aby zaplanować automatyczne wyłączenie po czasie 1 - 9 minut. Użyj przycisków  lub  aby zaplanować czas. Naciśnij ponownie przycisk  aby zatwierdzić.
6. Podczas pracy okapu przytrzymaj przycisk  przez ok. 3 sekundy aby zmienić ustawienia zegara, używając przycisków  lub .



Nie należy dotykać oświetlenia okapu przez co najmniej 30 minut od wyłączenia urządzenia. Nie należy zakrywać oświetlenia okapu.




Wymiana i konserwacja

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

Wymiana oświetlenia

Okap wyposażony jest w system oświetleniowy oparty na technologii LED. Diody LED gwarantują optymalne oświetlenie oraz 10-krotnie wyższą żywotność niż tradycyjne lampy i pozwalają zaoszczędzić 90% energii elektrycznej

W przypadku awarii oświetlenia należy skontaktować się z serwisem technicznym lub zlecić wymianę oświetlenia osobie o odpowiednich kwalifikacjach.




Minimalna wymagana odległość od innych przedmiotów w celu zabezpieczenia gorących części i uniknięcia zagrożenia pożarowego.



Stosuj żarówki nie nagrzewające się w celu uniknięcia poparzenia oraz zagrożenia pożarowego.

Czyszczenie i konserwacja



Zaleca się czyszczenie metalowych filtrów co najmniej co 3 miesiące stosując się do poniższych wskazówek:

- wyjąć filtr z okapu i umyć go przy pomocy łagodnych środków czyszczących, wypłukać ciepłą wodą i pozostawić do wysuszenia
- filtry metalowe nadają się do czyszczenia w zmywarce
- kolor filtrów po wielu myciach może nieznacznie wyblaknąć, co nie jest podstawą do reklamacji lub wymiany filtrów na nowe

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie. Obudowę okapu należy przecierać wilgotną szmatką. Nie należy używać silnych detergentów lub środków chemicznych.



Jeżeli czyszczenie okapu nie jest wykonywane zgodnie z instrukcją - istnieje ryzyko pożaru!

Specyfikacja

Atrybut	Symbol	Wartość	Jednostka
Roczne zużycie energii	AECHood	85.0	kWh/a
Wydajność przepływu dynamicznego	FDEHood	13.5	
Współczynnik upływu czasu	EEIHood	84.7	
Zmierzona wydajność w szczytowym punkcie	QBEP	262.0	m³/h
Zmieszane ciśnienie w szczytowym punkcie	PBEP	283	Pa
Maksymalny obieg powietrza	QMax	510.5	m³/h
Zmierzona moc w szczytowym punkcie	WBEP	152.1	W
Moc oświetlenia	WL	2.4	W
Średnie natężenie światła	EMiddle	124	Lux
Zmierzony pobór prądu w trybie czuwania	PS	0.80	W
Zmierzony pobór prądu przy wyłączonym okapie	PO	0.45	W
Średnie natężenie hałasu	LWA	67	dB



DBAJ O ŚRODOWISKO! NIE WYRZUCAJ TEGO PRODUKTU RAZEM Z ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Jeżeli urządzenie, opakowanie, instrukcja obsługi i tym podobne zostały opatrzone symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady, oznacza to, że urządzenie podlega selektywnej zbiórce odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/EU. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego i nie należy traktować go jako odpad komunalny. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowanego przez administrację publiczną. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku, recyklingu oraz utylizacji zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowych urządzeń. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga eliminować niekorzystny wpływ złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości ponownego przetworzenia niniejszego produktu, należy skontaktować się z miejscowym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.



RECYKLING OPAKOWANIA

Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w sposób nie zagrażający środowisku. Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w 100% nadają się do odzysku:

- Opakowanie zewnętrzne z tektury / folii
- Kształt z wolnego od FCKW, polistyrenu spienionego (PS)
- Folie i worki z polietylenu (PE)



PRODUCENT NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA POWSTAŁE W SKUTEK MONTAŻU I UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.

Wyprodukowano w Chinach dla:

Global Income sp. z o.o.

ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland / www.berdsen.pl

